



# NUT et La Gestion des Onduleurs

Réalisé par Nathalie Desmares

# Table des matières

I.	Les onduleurs	
Pt	résentation	4
Le	es types d'onduleur	4
C	Caractéristiques de l'onduleur	4
II.	Debian	5
III.	Contexte du projet	5
IV.	Présentation de NUT	
V.	Installation de NUT sur Debian	6
VI.	Configuration de NUT en mode Master (Maître)	7
V	7.1. NUT	7
V	T.2. Donner les droits à l'utilisateur NUT pour l'accès au port série	7
V	T.3. Communiquer avec l'UPS.	7
V	T.4. Le pilote de l'onduleur	
V	T.5. Configuration du demon upsd	9
V	71.6 Définition des utilisateurs	9
V	7.7. Les droits d'accès aux fichiers de configuration	9
V	71.8. Paramétrage de la surveillance de l'UPS	9
V	71.9. Lancement de NUT	10
V	7.10. Le délai au bout duquel le serveur va s'éteindre	
	VI.10.1. Le paramétrage du demon upsmon	11 11
V	V1.10.2. Le parametrage de « Opssched »	11
V. V	7.12. La programmation de l'UDS	12
v.	1.12. La progammation de l'01 S	13
VII.	. <u>Configuration de NUT en mode Esclave</u>	14
V	II.1. Installation de NUT	14
V	II.2. Configuration du fichier /etc/default/nut	14
V	II.3. Configuration du demon upsmon	14
VIII	I. <u>Configuration de NUT sur Windows (Esclave)</u>	15
V	/III.1. Installation de WinNUT	15
V	/III.2. Configuration de WinNUT	15
V	III.3. Paramétrage du fichier upsmon	15
IX.	Les outils de surveillance	16
D	X.1. Configuration du demon SNMP	

IX.1.1. Principe de fonctionnement du protocole SNMP	
IX.1.2. Installation	
IX.1.3. Configuration	
IX.1.4. Redémarrage du demon snmpd	
IX. 2. L'interface web	17
IX.3. Configuration de WinNUTClient	
IX.4. PRTG	

# I. Les onduleurs

#### **PRESENTATION**

Un **onduleur** (en anglais *UPS* pour *Uninterruptible Power Supply*) est un dispositif permettant de protéger des matériels électroniques contre les aléas électriques. Il s'agit ainsi d'un boîtier placé en interface entre le réseau électrique (branché sur le secteur) et les matériels à protéger.

L'onduleur permet de basculer sur une batterie de secours pendant quelques minutes en cas de problème électrique, notamment lors de :

- Micro-coupures de courant, c'est-à-dire des coupures électriques de quelques millièmes de seconde pouvant se traduire par le redémarrage de l'ordinateur.
- Coupure électrique, correspondant à une rupture en alimentation électrique pendant un temps déterminé.
- Surtension, c'est-à-dire une valeur nominale supérieure à la valeur maximale prévue pour le fonctionnement normal des appareils électriques.
- Sous-tension, c'est-à-dire une valeur nominale inférieure à la valeur maximale prévue pour le fonctionnement normal des appareils électriques.
- Pics de tension. Il s'agit de surtensions instantanées (pendant un temps très court) et de forte amplitude. Ces pics, dûs à l'arrêt ou la mise en route d'appareils de forte puissance, peuvent à terme endommager les composants électriques.
- Foudre, représentant une surtension très importante intervenant brusquement lors d'intempéries (orages).

La majeure partie des perturbations électriques sont tolérées par les systèmes informatiques, mais elles peuvent parfois causer des pertes de données et des interruptions de service, voire des dégâts matériels.

L'onduleur permet de « lisser » la tension électrique, c'est-à-dire supprimer les crêtes dépassant un certain seuil. En cas de coupure de courant, l'énergie emmagasinée dans la batterie de secours permet de maintenir l'alimentation des matériels pendant un temps réduit (de l'ordre à 5 à 10 minutes). Au-delà du temps d'autonomie de la batterie de l'onduleur, celui-ci permet de basculer vers d'autres sources d'énergie. Certains onduleurs peuvent également être branchés directement à l'ordinateur (via un câble <u>USB</u> par exemple) afin de commander proprement son extinction en cas de panne de courant et éviter toute perte de données.

#### LES TYPES D'ONDULEUR

On distingue généralement trois familles d'onduleurs :

- <u>Les onduleurs dits « Off-Line »</u> sont branchés via un relais électrique. En fonctionnement normal, la tension du réseau électrique sert à recharger les batteries. Lorsque la tension passe au-delà d'un certain seuil (minimal et maximal), le relais s'ouvre et la tension est recréée à partir de l'énergie emmagasinée dans la batterie. Comptetenu des temps d'ouverture et de fermeture du relais, ce type d'onduleur ne permet pas une protection contre les micro-coupures.
- Les onduleurs dits « On-Line » sont branchés en série et régulent en permanence la tension.
- <u>Les onduleurs dits « Line interactive »</u> sont issus d'une technologie hybride. En effet, les onduleurs *line interactive* sont branchés en parallèle via un relais mais possèdent un micro-processeur surveillant la tension électrique en continu. En cas de faible baisse de tension ou de micro-coupures, l'onduleur est capable d'injecter une tension compensatoire. En cas de panne totale par contre, l'onduleur fonctionnera comme un onduleur offline.

Un comparatif est disponible en annexe 1 page

#### **CARACTERISTIQUES DE L'ONDULEUR**

La durée de la protection électrique fournie par un onduleur est exprimée en VA (*Volt-Ampère*). On considère généralement que pour une protection électrique correspondant à une coupure électrique de 10 minutes, il est nécessaire de se doter d'un onduleur ayant une capacité égale à la puissance de l'ensemble des matériels raccordés à l'onduleur multiplié par un coefficient 1,6.

Lors du choix d'un onduleur, il est également important de vérifier le nombre de prises électriques qu'il possède.

Enfin, les onduleurs possèdent parfois une connectique (<u>USB</u>, réseau, parallèle, etc.) permettant de les relier à l'unité centrale, afin de permettre de commander son extinction en cas de panne de courant prolongée et ainsi sauvegarder l'ensemble des travaux en cours.

Il est à noter également que les onduleurs ne protègent pas les connexions téléphoniques, ainsi un ordinateur connecté à un onduleur ainsi qu'à un modem risque de voir ses composants endommagés si la foudre frappe la ligne téléphonique.

# II. <u>Debian</u>

Le logiciel NUT s'imposant dans la gestion des onduleurs et fonctionnant sur une distribution Linux, le choix du système d'exploitation c'est donc porté sur une Linux Debian Etch, la dernière version stable.

Beaucoup d'établissements fonctionnent encore sur la distribution Linux Debian Sarge. L'ensemble du projet sera donc validé également pour celle ci.

La procédure d'installation de la distribution Linux Debian Etch est disponible en annexe \_\_\_\_

Attention :

Sarge étant une ancienne version, elle est passée en archives. Il faut donc modifier le fichier /etc/sources.list. avant de pouvoir mettre à jour le système.

La source à préciser : deb http://archive.debian.org/debian sarge main contrib non-free

# III. Contexte du projet



# IV. Présentation de NUT

Network UPS tool permet de surveiller l'alimentation électrique d'un onduleur par le port série de l'ordinateur; il provoque l'extinction propre du système lorsque la panne de courant a été assez longue pour faire descendre la charge des batteries à un état critique ; ainsi les partitions des disques durs sont démontées normalement et l'ensemble de leur contenu, système comme données, ne court aucun risque. En effet, une rupture brutale d'alimentation d'un ordinateur peut avoir des conséquences catastrophiques sur le contenu des disques : onduler un serveur ne suffit pas, encore faut-il surveiller cet onduleur avec un logiciel qui sait ce qu'est une rupture d'alimentation et comment y faire face.

Nut comporte également une partie cliente qui lui permet de fonctionner en réseau, c'est à dire interroger par TCP/IP un autre serveur qui surveille par sa liaison série l'onduleur, qui ne dispose que d'un seul port pour cela. Ce ou ces serveurs esclaves tomberont les premiers, avant le maître, en cas de baisse critique de l'alimentation, le maître attendant la chute des esclaves avant de s'éteindre. La richesse fonctionnelle de Nut en fait un des logiciels les plus puissants pour ce type d'usage.

On respectera trois démarches de bon sens lors de l'installation d'onduleurs et de leur surveillance :

1. Tout le matériel actif doit être ondulé, en particulier les switchs qui relient les serveurs partageant le même onduleur. Comme l'esclave surveille l'onduleur du maître par réseau, cette surveillance fonctionnera moins bien lors d'une panne si le switch n'est pas ondulé. Si l'esclave surveille le maître en l'appelant par son nom et non par son adresse, on veillera à la disponibilité du service DNS en cas de coupure, et donc faire tourner celui ci sur le serveur maître.

2. Dans la configuration du logiciel de surveillance, on laissera les batteries de l'onduleur se vider jusqu'à une charge critique avant de faire tomber le serveur, au lieu de le faire à la moindre coupure : c'est la fonction même d'un onduleur.

3. De nombreux tests seront nécessaires pour vérifier que tout fonctionne bien, en particulier le retour des serveurs en fonction suite au rétablissement de l'alimentation.

Enfin avant toute installation, vérifier la compatibilité du matériel.

La liste des drivers et des matériels compatibles à NUT est accessible sur le site : http://eu1.networkupstools.org (onglet : Compatibility)

La procédure qui suit à été testée et validée sur différents matériels et 2 Versions de Débian.

Sur Debian Etch noyau 2.6., les matériels suivant ont été testés : Onduleur APC CyberFort 350 Onduleur Infosec Ipel Evolution Onduleur Belkin Universel F6C800exUNV

Sur Debian Sarge noyau 2.6., les matériels suivant ont été testés : Onduleur Belkin Universel F6C800exUNV Onduleur Infosec Ipel Evolution

# V. Installation de NUT sur Debian

Dans un premier temps, mettre à jour la liste des sources utilisée par Debian en utilisant la commande :

#### # apt-get update

Ensuite, l'installation de NUT se fait par la commande:

# apt-get install nut
# apt-get install nut-usb

# VI. Configuration de NUT en mode Master (Maître)

Nut se comporte en mode <u>client/serveur</u> même sur un seul ordinateur : le serveur s'appelle upsd, c'est lui qui obtient les informations sur l'état des batteries par le port série. Le client, lui, s'appelle upsmon, il s'authentifie auprès d'upsd, surveille l'onduleur et provoque l'arrêt du serveur, puis de l'onduleur lui même.

En principe, un répertoire /etc/nut est créé, vide de tout contenu.

Il contiendra par la suite 6 fichiers :

- ups.conf : l'onduleur lui même
- upsd.conf : le démon qui surveille l'onduleur par le câble
- upsd.users : les utilisateurs du démon et leur authentification

- **upsmon.conf** : le client qui, une fois authentifié, provoquera les actions sur le serveur et l'onduleur en fonction des informations que lui communique le démon

- **upsshed.conf** : « upsshed » étant l'utilitaire qui a été ajouté au package de NUT pour gérer l'exécution de scripts en différé.

- upsalert : script permettant la gestion des messages d'alertes et des arrêts différés.

# <u>VI.1. NUT</u>

NUT est composé de 2 démons :

- upsd qui surveille l'UPS et fournit les informations à upsmon
- upsmon. qui est le programme réseau qui se connecte au serveur (soit lui-même si on est sur la machine maître, soit distant si on est sur une machine esclave) pour connaître l'état de l'UPS et lancer les actions adéquates sur le système

Lors du démarrage de NUT par le script Init-V /etc/init.d/nut start, il faut lui préciser quels démons démarrer.

Pour cela, écrire dans le fichier /etc/default/nut :

# start upsd
START\_UPSD=yes

# start upsmon
START\_UPSMON=yes

#### VI.2. DONNER LES DROITS A L'UTILISATEUR NUT POUR L'ACCES AU PORT SERIE

Les droits attribués à NUT sont donnés par ligne de commande :

# chmod 0600 /dev/ttyS0
# chown nut:nut /dev/ttyS0
# addgroup nut dialout

ttyS0 est un port série (com1)( S0 c'est S "zéro")

La dernière ligne permet à NUT de faire partie de dialout, qui est autorisé par udev (gestionnaire de périphériques) à accéder à ttyS0.

# VI.3. COMMUNIQUER AVEC L'UPS.

Pour communiquer avec l'UPS, il faut choisir un driver et un port de communication adéquats.

Ecrire dans le fichier /etc/nut/ups.conf:

Pour un UPS connecté sur le port série :

[ipel] driver = megatec #(ou esupssmart pour la Sarge) port = /dev/ttyS0 desc = "ipel"

Pour un UPS connecté sur un port USB

[nom\_ups] driver= newhidups port= auto

Entre crochets est définit le nom donné à l'UPS, ici "nom\_UPS". Ceci permet de l'identifier car NUT peut gérer plusieurs UPS.

Puis, préciser le pilote qui est "newhidups" pour les UPS USB

Rappel : La liste des drivers et des matériels compatibles à NUT est accessible sur le site : http://eu1.networkupstools.org/compat/stable.html

### VI.4. LE PILOTE DE L'ONDULEUR

Avant c'est deux opérations, s'assurer que NUT ne soit pas en service.

#### /etc/init.d/# sh nut stop

Tester, sous root, le bon fonctionnement du pilote de l'onduleur à travers le câble série. Les pilotes se trouvent dans /lib/nut, la commande appropriée est:

#### # /lib/nut/megatec /dev/ttyS0

résultat : Etch:/etc/init.d# upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.0.4 Network UPS Tools - Megatec protocol driver 1.4 (2.0.4) Carlos Rodrigues (c) 2003-2006

Megatec protocol UPS detected.

Le démarrage de upsdrvctl permettra de vérifier que l'onduleur est bien connecté et reconnu.

#### # upsdrvctl start

résultat à obtenir : Etch:/etc/init.d# /lib/nut/megatec /dev/ttyS0 Network UPS Tools - Megatec protocol driver 1.4 (2.0.4) Carlos Rodrigues (c) 2003-2006

/dev/ttyS0 is locked by another process

#### VI.5. CONFIGURATION DU DEMON UPSD

La configuration du démon réseau au niveau des accès se fait via le fichier /etc/nut/upsd.conf :

# Liste des ACLs: ACL all 0.0.0/0 ACL sacrecoeur 192.168.40.0/24 ACL localhost 127.0.0.1/32 ACL nut-cgi 10.36.0.10/32

# les droits: ACCEPT localhost sacrecoeur nut-cgi REJECT all

Ce fichier définit les access lists (ACL) et les droits de chacune. Seuls les accès depuis le poste local et le réseau local.

#### VI.6 DEFINITION DES UTILISATEURS

Cette étape consiste à définir un utilisateur avec un mot de passe qui pourra accéder au démon par le fichier /etc/nut/upsd.users :

[admin] password = adminpw allowfrom = localhost actions = SET instcmds = ALL upsmon master

"upsmon master" précise que cet utilisateur a le droit de se connecter sur le serveur maître pour contrôler l'UPS.

#### VI.7. LES DROITS D'ACCES AUX FICHIERS DE CONFIGURATION

Il faut définir les droits sur les différents fichiers de configuration :

# chown -R root.nut /etc/nut
# chmod 755 /etc/nut
# chmod 640 /etc/nut/\*
# chmod 644 /etc/nut/hosts.conf

#### VI.8. PARAMETRAGE DE LA SURVEILLANCE DE L'UPS

C'est le client le plus important de la « collection » NUT. Son rôle est de :

- lancer par le script de démarrage.
- surveiller l'état de l'onduleur.
- arrêter l'ordinateur avant épuisement des batteries.
- communiquer directement avec le démon.

Il se configure à partir du fichier /etc/nut/upsmon.conf.

# définition des UPS à surveiller et des autorisations MONITOR ipel@localhost 1 admin adminpw master

#### **MINSUPPLIES 1**

# définition de la commande Shutdown SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"

POLLFREQ 5 POLLFREQALERT 5 HOSTSYNC 15 DEADTIME 15 POWERDOWNFLAG /etc/killpower FINALDELAY 5

Il contient l'utilisateur/mot de passe qui sera utilisé pour la surveillance de l'onduleur ainsi que la commande a exécutée lorsque l'onduleur devra éteindre la machine ("SHUTDOWNCMD").ainsi que d'autres directives :

- POLLFREQ : fréquence d'interrogation du démon UPSD.
- POLLFREQALERT : fréquence d'interrogation du démon UPSD lorsque l'onduleur est sur batterie.
- DEADTIME : la durée en seconde à partir de laquelle l'onduleur est considéré comme « mort ».
- SHUTDOWNCMD : commande utilisée pour arrêter le système.
- NOTIFYCMD : commande utilisée pour émettre des notifications.
- NOTIFYFLAG : associe à un événement des méthodes d'envoi de notification :
- NOTIFYFLAG <notify type> <flag> ...
- SYSLOG : écriture d'une trace dans le fichier syslog.
- WALL :: envoi d'un message sur la console des utilisateurs connectés au système (commande wall).
- EXEC : exécute la commande définie par NOTIFYCMD.
- notify type indique le type d'événement qui affecte l'onduleur :
- ONLINE : onduleur alimenté par le secteur.
- ONBATT : onduleur sur batteries.
- LOWBATT: la batterie de l'onduleur est faible.
- SHUTDOWN : arrêt du système.
- FSD : le maître demande l'arrêt forcé de l'onduleur.
- REPLBATT : batteries défectueuses.

### VI.9. LANCEMENT DE NUT

NUT peut être lancé avec la commande : >/etc/init.d/nut start

L'UPS est ainsi configuré et fonctionnel.

Pour s'en assurer, aller voir dans /var/log/daemon.log :

Un résultat similaire devrait apparaître :

Jan 21 22:39:31 Etch megatec[2661]: Startup successful

- Jan 21 22:39:31 Etch upsd[2662]: Connected to UPS [ipel]: megatec-ttyS0
- Jan 21 22:39:32 Etch upsd[2663]: Startup successful
- Jan 21 22:39:32 Etch upsmon[2665]: Startup successful

Jan 21 22:39:32 Etch upsd[2663]: Connection from 127.0.0.1

Jan 21 22:39:32 Etch upsd[2663]: Client localhost@127.0.0.1 logged into UPS [ipel]

La première ligne montre que le driver (megatec) est correctement chargé, l'UPS est bien détecté.

#### VI.10. LE DELAI AU BOUT DUQUEL LE SERVEUR VA S'ETEINDRE

Par défaut, dans la configuration standard qui à été faite, NUT attend que la batterie soit presque vide (ce qu'il détecte via l'état de l'UPS) pour déclencher l'extinction du système.

Le système exécute alors automatiquement un shutdown -h now et tous les process s'éteindre les uns après les autres jusqu'à l'arrêt complet de la machine. L'UPS a rempli son rôle.

#### VI.10.1. Le paramétrage du demon upsmon

Pour contrôler ce délai, il faut reprendre le fichier de configuration /etc/nut/upsmon.conf :

# définition des UPS à surveiller et des autorisations

MONITOR ipel@localhost 1 admin adminpw master

**MINSUPPLIES 1** 

# définition de la commande Shutdown SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"

# lancer le programme à exécuter le script avec retard

NOTIFYCMD /sbin/upssched NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC

POLLFREQ 5 POLLFREQALERT 5 HOSTSYNC 15 DEADTIME 15 POWERDOWNFLAG /etc/killpower FINALDELAY 5

#### VI.10.2. Le paramétrage de « Upssched »

"upssched" est un utilitaire ajouté au package de NUT pour gérer l'exécution de scripts en différé.

- Créer le fichier /etc/nut/upssched.conf

# Le script qui sera exectuté CMDSCRIPT /etc/nut/upsalert

# les champs obligatoires qui doivent être mis devant les commandes AT PIPEFN /var/run/upssched/upssched.pipe LOCKFN /var/run/upssched/upssched.lock

# les minuteries, ici 10 secondes après le événement ONBATT(ups sur batterie) AT ONBATT \* START-TIMER onbatt 10

# annuler le compte à rebours lorsque la mise sous tension revient AT ONLINE \* CANCEL-TIMER onbatt

Il y sera indiqué le timing sur l'événement ONBATT.

Précisions :

\*: désigne tous les UPS géré par NUT **START-TIMER** : pour dire que le compte à rebours commence. **"onbatt"** : désigne le nom du timer (car il peut y avoir plusieurs événements à des timings différents, donc il faut un nom pour les différencier) le chiffre 30 : est le timeout en secondes, c'est-à-dire le délai au bout duquel le script sera exécuté. CANCEL-TIMER onbatt : commande d'annuler le compte à rebours si l'événement ONLINE survient.

- Créer un fichier /etc/nut/upsalert.

Le code qui sera exécuté est le suivant :

#!/bin/sh

# ecrire dans un fichier log spécifique

```
date= $(date +"%F %T")
echo "$date >> Panne de courant, l'UPS va éteindre le serveur...." >> /var/log/ups.log
```

# envoyer le signal d'arrêt au master (sera diffusé à tous les esclaves) /sbin/upsmon -c fsd

- Donner la permission exécutable au script (chmod 755).

A noter : pour gérer plusieurs événements, un seul script est autorisé, il faudra donc un moyen pour détecter le type d'événement à traiter. Pour cela NUT définit un paramètre qui est envoyé au script (\$\*).

- Créer un fichier /var/log/ups.log avec en première ligne :

```
# cd /var/log/
# vi ups.log
« Alertes UPS » + retour chariot
```

- Créer un répertoire /var/run/upssched dédié à upssched qui a besoin d'écrire temporairement quelques données sur fichier, mais il faut lui spécifier où il peut le faire et régler les permissions appropriées.

# cd /var/run/
# mkdir upsshed

Ce dossier sera léguer au groupe "nut" (chown nut :nut) et nut aura l'accès en écriture (chmod 775)

#### VI.11. TESTER LA CONFIGURATION

Pour tester si nut est bien configuré, il faut débrancher l'onduleur. Il s'en suit un shutdown immédiat qui correspond à la dernière instruction du script upsalert.

Au redémarrage de la machine, nous pouvons constater qu'il y a une trace dans /var/log/ups.log.

Il est également possible d'utiliser la commande: **upsc UPS@localhost** pour voir si l'onduleur est bien configuré. Cette commande affiche toutes les informations disponibles de l'onduleur.

Résultat de la commande upsc ipel@localhost:

Etch:/etc/init.d# upsc ipel@localhost battery.charge: 97.5 battery.voltage: 13.60 battery.voltage.nominal: 12.0 driver.name: megatec driver.parameter.port: /dev/ttyS0 driver.version: 2.0.4 driver.version.internal: 1.4 input.frequency: 50.0 input.voltage: 230.4 input.voltage.fault: 230.4 input.voltage.maximum: 232.7 input.voltage.minimum: 226.7 output.voltage.nominal: 220.0 ups.delay.shutdown: 2 ups.delay.shutdown: 2 ups.delay.start: 3 ups.load: 7.0 ups.mfr: unknown ups.model: unknown ups.serial: unknown ups.status: OL ups.temperature: 25.0

Pour n'avoir qu'une seule information, nous pouvons ajouter à la commande un argument. Par exemple **upsc ipel@localhost battery.charge** 

Etch:/etc/init.d# upsc ipel@localhost battery.charge 97.5

# VI.12. LA PROGAMMATION DE L'UPS

Suivant le matériel utilisé, il est envisageable de programmer l'onduleur. Dans ce cas d'étude, l'Infosec IPEL ou l'APC le permettent.

Il est possible, par exemple, de signifier à l'onduleur qu'il doit attendre 2 min après la demande de shutdown avant de couper effectivement.

lancer la commande upsrw UPS@localhost pour voir les programmations possibles

résultat :



[ups.delay.start] Interval to wait before (re)starting the load (seconds) Type: STRING Value: 3

**ups.delay.shutdown** : l'UPS attend 0 min après la demande de shutdown avant de couper effectivement **ups.delay.start** : l'UPS attend 3 min après le retour du courant avant de démarrer

De la même façon, pour d'autres onduleurs, il sera possible de configurer, par exemple, les parametres suivant :

ups.id : identifiant \*\*interne\*\* de l'onduleur, au cas où il n'aurait pas été étiqueté

battery.runtime.low : point critique quand il ne reste que 2 min de fonctionnement sur batterie

battery.charge.restart : pour attendre que la batterie soit rechargée au minimum à 15% avant de relancer

ups.delay.shutdown : pour attendre un certain délai après la demande de shutdown avant de couper effectivement

ups.delay.start : pour attendre un délai après le retour du courant avant de démarrer ups.test.interval : pour effectuer des auto-tests de l'onduleur toutes les semaines

exemple de commande : **# upsrw -s ipel.delay.shutdown=2 -u admin -p admin ipel@localhost** Cette commande modifie le délai d'attente avant le shutdown.

résultat pour l'Ipel après rappel de la commande upsrw ipel@localhost:

Etch:/etc/init.d# upsrw ipel@localhost [ups.delay.shutdown] Interval to wait after shutdown with delay command (seconds) Type: STRING Value: 0

[ups.delay.start] Interval to wait before (re)starting the load (seconds) Type: STRING Value: 3

Le délai d'attente avant le shutdown a bien été modifié.

# VII. Configuration de NUT en mode Esclave

La configuration côté slave est beaucoup plus simple.

### VII.1. INSTALLATION DE NUT

Installer le package nut par la commande :

/etc/init.d/# sh install nut

### VII.2. CONFIGURATION DU FICHIER /ETC/DEFAULT/NUT

Dans /etc/default/nut :

# demarrage du demon upsd START\_UPSD=no

# demarrage du demon upsmon START\_UPSMON=yes

Seul le démon upsmon est démarré. upsd n'est nécessaire que sur la machine branchée physiquement à l'UPS (c'est-à-dire le master).

#### VII.3. CONFIGURATION DU DEMON UPSMON

Dans un premier temps, installer le paquet nut par la commande :

#### # apt-get install nut

Un unique fichier de configuration est nécessaire : /etc/nut/upsmon.conf

# définition des UPS à surveiller et des autorisations

MONITOR ipel@localhost 1 admin adminpw slave

# définition de la commande Shutdown SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"

Dans ce fichier, sont indiqués : l'adresse IP du serveur et le mot "slave" à la place de "master". Le reste est identique au fichier de configuration vu précédemment dans le cas du master.

Enfin, ne surtout pas oublier d'attribuer des droits à nut. nous suivrons la même procédure que pour le serveur Master

Il faut démarrer NUT par /etc/init.d/sh nut start

Pour tester si le serveur esclave est bien configuré, nous simulerons une panne de courant. Les 2 ordinateurs s'éteindront maintenant automatiquement, le serveur ayant donné le signal à tous les esclaves qui lui sont connectés.

# VIII. Configuration de NUT sur Windows (Esclave)

Il est impératif d'utiliser le portage de NUT pour Windows afin pour pouvoir communiquer avec le serveur NUT maître sous linux.

La version de NUT pour Windows ne reprend pas 100% de l'application, mais uniquement la partie cliente, c'est-à-dire le monitoring réseau.

Une machine Windows ne pourra donc jamais être master avec NUT, ce qui dans notre cas n'est pas un problème puisque nous avons un serveur linux jouant déjà ce rôle.

# VIII.1. INSTALLATION DE WINNUT

Démarrer le programme de configuration dans le menu Démarrer - Programmes - WinNUT - WinNUT Configuration Tool :



# VIII.2. CONFIGURATION DE WINNUT

Les options à régler :

- cocher "Install As Service"
- cocher "Automatic Startup", ces 2 options assurant que WinNUT sera exécuté automatiquement à chaque démarrage de Windows, en tant que service système
- vérifier que "Use Timed Shutdown" est décoché
- « Shutdown Method » : forced

### VIII.3. PARAMETRAGE DU FICHIER UPSMON

Paramétrer le fichier de configuration **upsmon.conf**, comme sous linux. Cliquer sur le lien "Edit" en face du nom du fichier Le fichier est très complet, toutes les options sont déjà réglées à leur valeur par défaut et le fichier est bien commenté ! Ici seule l'option "MONITOR" devra être réglée : **MONITOR ipel@localhost 1 admin adminpw slave** 

Enregistrer le fichier et quitter l'éditeur.

De retour dans l'outil de configuration de WinNUT, cliquer sur le bouton "**Apply and start WinNUT**". La machine Windows est opérationnelle et surveille l'état de l'UPS grâce au démon linux.

# IX. Les outils de surveillance

Ils permettront de surveiller périodiquement l'état d'UPS gérés par un démon NUT afin d'en faire un affichage graphique.

Interface graphique, WinNUTClient, PRTG

### IX.1. CONFIGURATION DU DEMON SNMP

#### IX.1.1. Principe de fonctionnement du protocole SNMP

Le système de gestion de réseau est basé sur deux éléments principaux: un superviseur et des agents.

Le superviseur est la console qui permet à l'administrateur réseau d'exécuter des requêtes de management. Les agents sont des entités qui se trouvent au niveau de chaque interface connectant l'équipement managé au réseau et permettant de récupérer des informations sur différents objets.

Tout équipement contient des objets manageables qui peuvent être des informations matérielles, des paramètres de configuration, des statistiques de performance et autres objets qui sont directement liés au comportement en cours de l'équipement en question.

Ces objets sont classés dans une sorte de base de donnée appelée MIB ("Management Information Base").

SNMP permet le dialogue entre le superviseur et les agents afin de recueillir les objets souhaités dans la MIB.

L'architecture de gestion du réseau proposée par le protocole SNMP est donc basée sur trois principaux éléments :

- Les équipements managés (managed devices) sont des éléments du réseau (ponts, hubs, routeurs ou serveurs), contenant des "objets de gestion" (managed objects) pouvant être des informations sur le matériel, des éléments de configuration ou des informations statistiques ;
- Les agents, c'est-à-dire une application de gestion de réseau résidant dans un périphérique et chargé de transmettre les données locales de gestion du périphérique au format SNMP ;
- Les systèmes de management de réseau (network management systems notés NMS), c'est-à-dire une console au travers de laquelle les administrateurs peuvent réaliser des tâches d'administration.

Pour récupérer les informations de fonctionnement de l'onduleur afin de pouvoir les exploiter sur une autre machine, il est nécessaire d'installer et de configurer SNMP.

#### IX.1.2. Installation

Il faut installer le paquet **snmpd** Cette installation se fait par la commande :

# apt-get install snmpd

#### IX.1.3. Configuration

Le fichier de configuration se situe sous **/etc/snmp/snmpd.conf** Remplacer toutes les lignes par celles-ci, à adapter aux besoins si nécessaire :

syscontact nath@lyceeSacreCoeur.net syslocation Le placard # 1° créer des relations entre les communautés et des noms de sécurité # nom.secu source communaute com2sec Local 127.0.0.1 private com2sec LocalNet 192.168.40.0/24 public # 2° créer des relations entre des noms de groupes et les noms de sécurité # nom.groupe version nom.secu group RWGroup v1 Local group ROGroup **v1** LocalNet #3° Créer les diverses vues qui seront autorisées aux groupes # view tout included .1 80 #4° Indiquee les accès aux vues suivant les groupes nom.groupe contexte modele.secu niveau.secu prefixe lecture ecriture notification # access ROGroup "" v1 noauth none exact tout none access RWGroup "" **v**1 noauth exact tout tout none #Points de montage à surveiller disk / 100000 disk /home 100000 disk /var 100000 disk /lib/init/rw 100000 disk /dev/shm 100000 # Interface réseau interface eth0 6 10000000

#### IX.1.4. Redémarrage du demon snmpd

Redémarrer le demon snmpd avec la commande : /etc/init.d/# sh snmpd restart

### IX. 2. L'INTERFACE WEB

Afin de pouvoir contrôler les paramètres de l'onduleur sur le Web, il existe un outil nut-cgi qui permet de diffuser ces informations. Il est disponible dans le paquet NUT.

1. installer nut-cgi avec la commande

#apt-get install nut-cgi

2. copier les modèles de documents disponibles avec la commande :

#cp -a /usr/share/doc/nut-cgi/examples/\* /etc/nut/

**3.** modifier le fichier /etc/nut/hosts.conf :

#### # /etc/nut/hosts.conf MONITOR ipel@192.168.40.141 "Ipel"

4. consulter la page http://192.168.40.141/cgi-bin/nut/upsstats.cgi

un résultat suivant apparait :

Network UPS Tools upsstats 2.0.4 Mon Jan 19 10:37:16 CET 2009							
System	Model	Status	Battery	Input	Output	Load	UPS Temp
<u>Ipel</u>	unknown	ONLINE	97.5 %	229.3 VAC	227.7 VAC	7.0 %	25.0 °C

En cliquant sur Ipel (à gauche), l'écran suivant apparaît affichant les informations de l'onduleur.

Network UPS Tools upsstats 2.0.4				
Mon Jan 19 10:37:20 CET 2009	Battery	Input	Output	Load
Monitoring: ipel@192.168.40.141 UPS Model: unknown Status: ONLINE Input: 229.2 VAC Output: 227.8 VAC AC freq: 50.0 Hz		260 250 240 240 210 210 210 200 190 226,5 VAC	260 250 240 230 219 200 199 227,7 VHC	125 100 75 50 25 0 7,0 %

Les paramètres comme la couleur de fond, la police de caractères, par exemple, sont configurables dans le fichier /etc/nut/upsstats.html. Cela peut rendre l'interface Web plus conviviale.

### IX.3. CONFIGURATION DE WINNUTCLIENT

WinNUTClient est une interface graphique permettant la surveillance des paramètres de l'onduleur.

- 1. Télécharger WinNutClient Version 1.5
- 2. Extraire les fichiers du zip
- **3.** Exécuter le fichier *.exe*
- 4. Cliquer le Bouton Setting Préferences :

	Dans l'onglet Connection, renseigner les champs suivants : <b>UPS Host</b> : Adresse IP du Serveur <b>UPS Name</b> : Nom de l'UPS
OK     Apply     Calce       Connection     Colors     Image: Calce and Colors       Panel background color     Image: Calce and Colors       Analogue background color     Image: Calce and Colors       OK     Apply     Cancel	L'onglet Color permet de sélectionner les couleurs de fond de l'écran de contrôle
Connection Colors Catention Masc Connection Colors Catention Masc Min Masc Input Voltage 170 270 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	L'onglet Calibration permet le paramétrer les appareils de mesure en fonction des données constructeur de l'onduleur
Implementers     Implementers       Connection     Colors     Calibration       Merinize to tray     Implementers       Shuldown if battery lower than     Implementers       OK     Apply     Cencel	Dans l'onglet MISC : Sélectionner Minimize to Tray pour avoir la possibilité de réduire la fenêtre.

A noter : Toutes les informations entrées dans ces différents onglets sont accessibles dans le fichier ups.txt

Le résultat suivant apparait :

🔩 WinNutClient					
File Connection Settings H	lelp				
Exit Settings					
UPS On Line UPS On Battery UPS Overload UPS Battery Iow Manufact : APC Name : unknown	Input Voltage 170 190 210 230 250 270 226.0 V Battery Charge 0 20 40 60 50 100	UPS Load	Output Voltage           170         190         210         230         260         270           230.0         V           Battery Voltage         0         4         9         12         19         20		
Serial : Firmware :	100 %	0 × *	13.5 V		
12/12/2008 12:31:49 : Connection Established					

# <u>IX.4. PRTG</u>

PRTG est un logiciel de supervision de réseau.

Pour voir l'onduleur dans PRTG, il faut tout d'abord importer la Mib du constructeur. Dans ma présente étude, il s'agit d'Infossec. Après avoir cherché très longtemps, il ne m'a pas été possible de la récupérer. Par contre, pour les onduleurs APC, leur Mib est disponible.

Les tests n'ont pas pu être effectués mais le principe est d'installer Paesser MIB Importer. Il s'agit d'un logiciel qui permet d'importer des Mibs dans PRTG.

Une fois la Mib montée dans la librairie PRTG, il reste à trouver les bonnes sondes pour remonter les informations de l'UPS dans PRTG et ainsi d'établir une surveillance au niveau du poste de supervision.

Le principe :

Pour que la Mib soit reconnu dans PRTG, il faut :

Télécharger le fichier Mib APC à l'adresse : <u>http://support.ipmonitor.com/mibs/POWERNET-MIB/info.aspx</u> Installer le logiciel Paessler MIB Importer

Reparation of the second secon	Dens Panalat a increase a flastic and a faiting Mile tilf all and
File Edit Incort Help NBF4c Identification	Dans i ongiet « import », selectionner le fichier Mib telecharge
Show Import Log	et valider en sélectionnant « ouvrir »
Group:	et valder en serectionnant « ouvin »
Source	
Kind: Single y	
OID:	
Type: Gauge 🔄	
Value	
Unit: Dytes <u>v</u>	
Scale: 1 Divida 💌	
Description	
<u>×</u>	
Apply Central	
E Dassder Mit Imperier VI 26 -	
Fie Edit Import Help	Une tois la Mib importée, sélectionner, dans l'onglet <file></file>
ProverNetAddb     Agent:	Serve for DDTC Traffic Crash and
Accesspacering bracen     excesspacering bracen     Group:	« Save for.PKTG Traffic Grapher ».
Accesspoident     Accesspoident	
accesspositive front     Source     cesspositive front	
armgroup     armgroup     druit     propr       orito	
afrindent: #[1.3.6.1.41.318.1.1.13.1.1.3.1.1]     afrinstatus	
erfinstatus modules #[1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.1.2.20.1.1]     erfinstatus modules #[1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.1.2.1.1]     erfinstatus modules #[1.3.6.1.4.1.318.1.1.13.1.2.1.1]	
Bahrrogroup config	
antropous separas     indeator:     ind	
animounk ident     animounk ident     animounk ident	
animount service intervals     animount status	
animptilogroup config     animptilogroup config	
etimp100group setpoints     etimp100group status	
E- attrip 100unt conig	
ampipuous runnous     aimpipuous senke intervals     Apply     Cincel	
Enregistrer sous	
Enregistrer dans : 🗁 snmplibs 💿 🕑 🗊 -	
APC.oidlib	La Mib sera automatiquement montee dans la bibliotheque de
Basic Linux Library (UCD-SNMP-MIB).oidlib	
Mes documents Cisco-interfaces.oidib	PRIG apres lui avoir donne un nom.
Dell Storage Management.oidlib	-
Dell Systems Management Instrumentation.oidlb	
Paessler Common OID Library.oidlib	
Mas decimante	
THE OF CONTRACT OF CONTRACT.	
Poste de traval	
Favoris réseau Nom du fichier: APC.oidlib 💌 Enregistrer	
Type : Paessler SNMP Library Annuler	

Pour les raisons que j'évoquais ci-dessus, je n'ai pas pu faire de tests probants dans PRTG.